

PEACHES RICHES

CZ – 0,5 Euro

Návod ke hře

Vkládání kreditu

Před počátkem hry si hráč musí v přístroji založit kredit vložení bankovky (bankovek) výše uvedených hodnot do akceptoru bankovek, umístěném napravo od tlačítka START/COLLECT, nebo (pokud je přístroj vybaven též akceptorem mincí) vložení mincí do otvoru nad tlačítkem START/COLLECT. Vložená částka se zobrazí na obrazovce v okénku CREDIT. Tuto částku může hráč zvyšovat dalším vkládáním bankovek nebo mincí vždy po ukončení každé hry.

Je-li u přístroje povolena možnost volby kreditu klíčem, může hráči částku zapsat na kredit obsluha casina po obdržení částky v hotovosti od hráče.

Vypláčení výher

Veškeré výhry se před ukončením každé hry automaticky načítají buď na ukazatel WINNER PAID, nebo (v závislosti na výši výhry) přímo na ukazatel CREDIT. O částku na ukazateli WINNER PAID má hráč možnost dále hrát ve hře Double Up (viz odstavec **Hra Double Up**).

Po ukončení každé jednotlivé hry má hráč možnost stisknutím tlačítka PAY OUT (VÝPLATA) si nechat vyplatit částku, uvedenou na ukazateli CREDIT. Pak mohou nastat 2 možnosti:

1. Pokud je přístroj vybaven akceptorem mincí a zařízením na vypláčení mincí (hopperem), vyplatí se hráči částka uvedená na obrazovce v okénku CREDIT do určité výše kreditu automaticky po stisknutí tlačítka PAY OUT (VÝPLATA). Jestliže vypláčená částka přesáhne tuto výši, je zbytek kreditu hráči vyplacen obsluhou. V takovém případě se po vypláčení části kreditu v mincích objeví na obrazovce zpráva „HANDPAY – CALLATTENDANT“.
2. Nemá-li přístroj akceptor mincí a hopper, rozsvítí se zpráva „HANDPAY - CALL ATTENDANT“ na obrazovce přístroje ihned po stisknutí tlačítka PAY OUT (VÝPLATA). V tomto případě nedojde k vypláčení mincí a přivolaná obsluha casina vyplatí v hotovosti celou částku uvedenou v okénku CREDIT.

Volba sázky

Hráč nejprve některým z tlačítek HOLD/1L, HOLD/9L, HOLD/15L, HOLD/21L, HOLD/50L zvolí požadovaný počet aktivních herních linií (min 1, max 50). Zvolený počet aktivních linií se objeví na obrazovce v okénku LINES (LINIE).

Dále hráč tlačítkem BET (SÁZKA) zvolí výši sázky na jednu herní linii. Hodnoty jednotlivých sázek mohou být nastavitelné po 0,01 €, nebo v krocích 0,01€, 0,02€, 0,03€, 0,04€, 0,05€, 0,10€, 0,15€, 0,20€, 0,25€, 0,30€, 0,40€, 0,50€, (dle nastavení provozovatele, včetně výše min.sázky). Po volbě sázky hráč zahájí hru stiskem tlačítka START/COLLECT.

K volbě sázky může hráč použít i horní řadu tlačítek, sázka je dána částkami, uvedenými na jednotlivých tlačítkách (např. BET 0,10€, BET 0,20€, BET 0,30€, BET 0,40€, BET 0,50€, apod.). Zvolená sázka na jednu linii se zobrazuje v okénku BET, v okénku TOTAL BET pak celková sázka dle zvoleného počtu herních linií. Na počátku každé hry se tato celková sázka odečte z ukazatele CREDIT na obrazovce.

V průběhu další hry se změna počtu herních linií provádí přímým stiskem tlačítek HOLD/1L, HOLD/9L, HOLD/15L, HOLD/21L, HOLD/50L. Změnu sázky lze provést tlačítkem BET, nebo horní řadou tlačítek BET přímo na některou z přednastavených hodnot, uvedených na těchto tlačítkách.

Výherní plán

Výherní plán s aktuálními výherními částkami (dle momentální sázky) je hráči průběžně zobrazován na horní obrazovce.

Popis hry

Po uskutečnění volby výše sázky a počtu výherních linií se hra zahájí automaticky, další hry se stejnou sázkou a počtem linií stisknutím tlačítka START/COLLECT. Na obrazovce se roztočí virtuálních 5 válců s hracími symboly a zleva doprava se automaticky postupně zastavují. (Je-li v menu přístroje povolena možnost „Skill Play“, může válec v libovolném pořadí zastavovat i sám hráč pomocí tlačítek HOLD/1L až HOLD/50L). Po zastavení posledního válce přístroj vyhodnotí kombinace symbolů na hracích liniích a výši případné výhry. Hráč má možnost zkusit tuto výhru zdvojnásobovat ve hře **Double Up**, nebo připsat do CREDITU.

Hráč může měnit počet výherních linií a výši sázky po každé ukončené hře.

Stisknutím tlačítka AUTO/DOUBLE hráč zapíná herní mód **Autoplay**, kdy přístroj po ukončené hře sám automaticky zahájí další hru o stejném počtu herních linií a výši sázky. V režimu **Autoplay** nelze vstoupit do hry **Double Up** a veškeré výhry se automaticky připsávají na CREDIT. Zrušení režimu **Autoplay** se provede opětovným stiskem tlačítka AUTO.

Princip hry

Účelem hry je dosáhnout některé z výherních kombinací, uvedených ve Výherním plánu. Výherní kombinace se počítají zleva doprava.

Žolíkový symbol

Symbol „Diamant“ má charakter „žolíkového“ symbolu, a nahrazuje veškeré ostatní symboly, kromě symbolu „Broskev“.

Volné hry

3 symboly „Broskev“ kdekoli na obrazovce během základní hry spouští 10 volných her. V průběhu volných her je 1x možné získat dalších 5 volných her za další 3 symboly „Broskev“ kdekoli na obrazovce. Během volných her přibývá na válcích 2, 3, 4 a 5 jeden symbol „Diamant“.

Hra „Double Up“

V každé hře, během které hráč docílil výhry, nepřesahující limit, nastavený v menu přístroje (obvykle 100x Total Bet), a pokud nastavení přístroje tuto hru umožňuje, má hráč možnost výhru násobit ve hře **Double Up**. Do hry **Double Up** hráč vstoupí stiskem tlačítka HOLD/1L poté, co došlo k zapsání případné výhry v základní části hry na ukazatel WIN. Na obrazovce se objeví 5 karet, první lícem nahoru (karta dealera), ostatní čtyři lícem dolů. Hráč pomocí svítících tlačítek HOLD zvolí jednu z těchto 4 karet. Karty se otočí lícem nahoru. Je-li hráčem zvolená karta vyšší, než karta dealera, hráč vyhrává dvojnásobek vkladu a (až do dosažení limitu hry) může ve hře **Double Up** pokračovat stiskem tlačítka HOLD/1L, nebo hru **Double Up** ukončit připsáním výhry na CREDIT tlačítkem START/COLLECT.

V každé hře **Double Up** má hráč tlačítkem HOLD/1L možnost 3x vyměnit kartu dealera.

V případě neúspěšného tipu (hráčem zvolená karta je nižší než karta dealera) hráč prohrává částku, doposud v dané **Double Up** hře získanou, hra **Double Up** automaticky končí. Zpět do základní hry se hráč vrátí stisknutím tlačítka START/COLLECT.

Jestliže hráč po dosažení výhry v základní části hry nechce do hry **Double Up** vstoupit, stiskem tlačítek HOLD/50L nebo START/COLLECT výhru ihned připsá do CREDITU.

Funkce jednotlivých tlačítek (mimo hru Double Up)

Pro klávesnici se 16-ti tlačítky (včetně označení v němčině a češtině):

PAY	AUSZAHLEN	VÝPLATA	- výplata výhry
HELP/LANGUAGE	HILFE/SPRACHE	INFO/JAZYK	- nápověda / změna jazyka
BET	EINSATZ	SÁZKA	- volba sázky
AUTO/DOUBLE	AUTO/DOPPEL	AUTO/LOS	- autoplay / hra Double Up (los)
0,10€ / BET	EINSATZ /0,10€	SÁZKA 0,10€	- sázka 0,10€ na linii
0,20€ / BET	EINSATZ /0,20€	SÁZKA 0,20€	- sázka 0,20€ na linii
0,30€ / BET	EINSATZ /0,30€	SÁZKA 0,30€	- sázka 0,30€ na linii
0,40€ / BET	EINSATZ /0,40€	SÁZKA 0,40€	- sázka 0,40€ na linii
0,50€ / BET	EINSATZ /0,50€	SÁZKA 0,50€	- sázka 0,50€ na linii
MAX	MAX EINSATZ	MAXI SÁZKA	- volba maximální sázky
START/COLLECT	START/NEHMEN	START/VZÍT VÝHRU	- zahájení hry / připsat výhru
HOLD/1	- volba hry na jednu aktivní linii při zachování současné výše sázky/ zastavování kola č.1		
HOLD/9L	- volba hry na 3 aktivní linie při zachování současné výše sázky / zastavování kola č.2		
HOLD/15L	- volba hry na 5 aktivních linií při zachování současné výše sázky / zastavování kola č.3		
HOLD/21L	- volba hry na 7 aktivních linií při zachování současné výše sázky / zastavování kola č.4		
HOLD/50L	- volba hry na 9 aktivních linií při zachování současné výše sázky / zastavování kola č.5		

Je-li přístroj vybaven dotykovou obrazovkou, nacházejí se u spodního okraje obrazovky virtuální tlačítka, mající stejné označení jako skutečná tlačítka přístroje. Tato tlačítka se aktivují dotykem prstu a mají stejnou funkci jako odpovídající tlačítka na předním panelu přístroje.

Další ustanovení

Při hře na VHP není povoleno přístroj jakýmkoliv způsobem poškozovat, případně ovlivňovat hru jiným, než v tomto herním plánu popsaným způsobem, tj. zadáváním pokynů pomocí tlačítek nebo dotykové obrazovky. V případě poškození přístroje nebo podezření na nepovolené ovlivňování hry může být vyplacení případných takto získaných výher odloženo až do posouzení případu manažerem kasina (herny); při prokázání nepovoleného ovlivňování hry právo na výplatu případných výher zaniká.

Reklamacce

Každý hráč je sám odpovědný za své sázky. Případné spory řeší pověřená obsluha VHP, závažnější problémy pak odpovědný zástupce vedení kasina či herny, v dané době k tomu určený, popřípadě manažer. Jeho rozhodnutí je konečné. Reklamacce, které uplatní hráč z titulu neznalosti pravidel jsou bezpředmětné. Stížnosti, týkající se provozu, hráčů, příp. zaměstnanců řeší manažer kasina či herny.

OSOBÁM MLADŠÍM 18-ti LET JE HRA ZAKÁZÁNA!